

TABELLA TELAI DA INCASSO

CALDAIA	TELAI DA INCASSO ESISTENTI GIÀ INSTALLATI SUL CAMPO			
	NON PIÙ IN PRODUZIONE			TELAIO ATTUALE
	larghezza mm 516	larghezza mm 566	larghezza mm 566	(HxLxP) mm 1190x566x254
	 cod. 3.012286	 cod. 3.014003	 cod. 3.016427	 OMNI CONTAINER cod. 3.016991
VICTRIX EXTRA 28	●	●	●	●
VICTRIX EXTRA 32	●	●	●	●
VICTRIX EXTRA 35	●	●	●	●
VICTRIX EXTRA 12 PLUS	●	●	●	●
VICTRIX EXTRA 24 PLUS	●	●	●	●
VICTRIX EXTRA 35 PLUS	●	●	●	●
VICTRIX OMNIA	●	●	●	●
VICTRIX TERA 24 V2	●	●	●	●
VICTRIX TERA 28 V2	●	●	●	●
VICTRIX TERA 24 PLUS V2	●	●	●	●
MYTHOS HP	●	●	●	●
VICTRIX MAIOR 28	●	●	●	●
VICTRIX MAIOR 32	●	●	●	●
VICTRIX MAIOR 35 / PLUS	●	●	●	●
VICTRIX TERA VIP V2	NO	NO	NO	NO
VICTRIX SUPERIOR 26	NO	NO	NO	NO
VICTRIX SUPERIOR 35	NO	NO	NO	NO
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	NO	NO	NO	NO
VICTRIX HYBRID / PLUS (unità interna)	●	●	●	●

Legenda

- Per l'inserimento nel telaio, mantenere il portello di serie: non è necessario fare alcuna modifica
- Per l'inserimento nel telaio sostituire la facciata presente con il portello sporgente 30 mm cod. 3.026851 (comprensivo di staffa di sostegno caldaia)
- Per l'inserimento nel telaio sostituire la facciata presente con il portello universale sporgente 50 mm cod. 3.027041 (comprensivo di staffa di sostegno caldaia)

NO Non inseribile in nessun telaio, nemmeno con il cambio portello anteriore

Creare, ove non presente, il foro per lo scarico della condensa o utilizzare il foro scarico valvola di sicurezza.

Nel kit portello universale cod. 3.027041 vi sono alcuni pretranci nella parte inferiore per il tubo scarico condensa.

Nel caso di inserimento caldaie Plus verificare inoltre la presenza dei fori per abbinamento unità bollitore separata.

Per l'inserimento nel telaio OMNI CONTAINER delle caldaie gamma VICTRIX EXTRA / PLUS, utilizzare la staffa presente nell'imballo caldaia. Per l'installazione in OMNI CONTAINER di VICTRIX TERA V2 ordinare il kit staffa cod. 3.027129, nel caso di VICTRIX OMNIA ordinare il kit staffa 3.028413, nel caso di MYTHOS HP utilizzare le 2 squadrette già presenti in OMNI CONTAINER. Si rende sempre necessario ordinare i codici relativi ai tubi di allacciamento anteriore/posteriore o utilizzare tubi flessibili.